

はじめに

この度は、本製品をお買上頂きまして、ありがとうございます。

本製品を安全にご使用頂く為に、装着ならびにご使用の前に必ず取扱説明書をお読み下さい。なお、本説明書は紛失、損傷のないような場所に保管して下さい。また、乗車時には必ず携行して下さい。転売または譲渡などの場合は、本書を新しい保有者にお渡し下さい。

◎表示・図記号について

弊社の取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ本製品を安全にお使い頂く為に、守って頂きたい事項を示しています。その表示と字記号の意味は下記のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読み下さい。

警告	死傷につながる恐れがある事故を未然に防ぐための事項を示してあります。
注意	負傷または部品や商品の損傷を未然に防ぐための事項を示してあります。

- ・本製品は競技車輛専用部品です。公道での使用は法律により禁じられております。必ずサーキット内でご使用して下さい。
- ・お客様または第三者がこの製品および付属品の使用の誤りや、その他の不具合によって受けられた損害については当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。
- ・この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

警 告

- ・作業はエンジンを停止させ、バッテリーのマイナス端子を外してから行って下さい。
- ・作業終了後、配線等が車輛の一部に引っ掛かっていないかを確認してエンジンを始動させて下さい。
(エンジンを始動させる時はギヤをニュートラルもしくはPレンジにしエンジンルーム内の安全を確認した上で行って下さい。)
- ・走行前に、アイドルリング不調、エンジン不調等の異常が無い事を確認したうえ走行して下さい。
- ・走行中、アイドルリング不調、エンジン不調、ノッキング等の症状が出る時は直ちに車輛を安全な場所へ移動させ製品を外す等の適切な処置を行って下さい。エンジン不調、ノッキングの状態で行くと、エンジン等が破損します。
- ・走行中は常に水温計、油温計、油圧計、排温計、空燃比計等の計器類をチェックし少しでも異常が見られる時は、直ちに車輛を安全な場所へ移動させ製品を外す等の適切な処置を行って下さい。異常のまま走行するとエンジン等が破損します。
- ・エンジン回転の上げ過ぎ、ターボ車のブースト圧のかけ過ぎはエンジンを破損させます。

注 意

- ・製品を装着前及び装着の際に、落としたり、衝撃を与えたりさせますと故障の原因となります。
- ・製品は、熱、水、湿気、塩分のかかる場所への取付はさけて下さい。故障の原因となります。
- ・製品を改造して使用した場合、弊社では一切責任を負うことができません。

Pal Sports コンピューターマニュアル

※取り付ける前に…コンピューターの脱着の際は、必ずバッテリーターミナルマイナス端子を外してから行って下さい。（破損の恐れがあります。）

CPU 取付に関して

CPU を取付後キーを一度 ON にして 30 秒後キーを OFF にします、それからエンジンをスタートして下さい。

本品の使用にあたっては、本マニュアルの指示に必ず従って下さい。また、本品は競技専用部品ですので、クレーム、返品については原則として応じかねます。

- 1 本品は、**レギュラーガソリン**でのセッティングとしてありますがハイオクガソリンでも使用可能です
- 2 市販のスピードリミッターカット等は取り外してから使用して下さい。
- 3 このコンピューターは競技用です。エンジン破損等のクレームには応じられませんので、慎重に扱って下さい。
- 4 連続高速走行をする時は、プラグの熱価を 1～2 番上げて下さい。
NGK 製 LKR7ARX-P をおすすめいたします。
- 5 点火時期は CPU 内部で進角機能を持たせていますので、純正の基準値に合わせて下さい。それ以外ですとノッキングを誘発します。

コンピューター変更箇所

変更項目	ノーマル	1 P/G
レブリミッター	CUT rpm	CUT rpm
	RETURN rpm	RETURN rpm
スピードリミッター		解除（移行）
点火時期		調整
燃料		調整

Pal Sports 有限会社エス・パル

〒028-3307 岩手県紫波郡紫波町桜町中屋敷 24-1

TEL 019-671-3033

FAX 019-671-3035

E-mail : info@palsports.co.jp